

ÉTAPE 1 VALIDER LA PROFONDEUR MINIMALE REQUISE

Avant votre prise de mesures, assurez-vous que l'installation intérieure est possible pour votre fenêtre.

Pour cela, la profondeur minimale requise de cadrage doit être respectée, et aucune poignée de porte ou verrou ne doit être dans la trajectoire de descente de la toile. Si c'est le cas, les options d'une toile à déroulement inversée ou une installation à l'extérieur du cadrage seraient envisagées.

Profondeur de cadrage minimal requis pour une installation intérieure :

Store alterné	1 ½ pouce
Toile à rouleau (uniquement)	2 ¼ pouces
Avec fascia 3''	2 ¾ pouces
Avec fascia 4''	3 pouces
Avec cassette 1''	1 ½ pouces

ÉTAPE 2 SUIVRE CES CONSEILS GÉNÉRAUX

Conseils généraux :

- ✓ Utilisez un ruban à mesurer standard, en métal
- ✓ Mesurez au 1/8'' de pouce le plus près. Si la dimension arrive sur une marque de 1/16'', arrondissez-la au 1/8'' près, en-dessous.
- ✓ Pour les prises de mesures intérieures, inscrivez les dimensions exactes cadre à cadre de votre fenêtre.
- ✓ Toujours indiquer la LARGEUR suivi de la HAUTEUR. (L x H)

ÉTAPE 3 PROCÉDER À LA PRISE DES MESURES INTÉRIEURES

Procéder à la prise des mesures intérieures :

1. Mesurer la largeur

- ✓ Prenez la mesure de la largeur dans le haut du cadrage.
- ✓ Ne faites aucune déduction, donner la mesure exacte et mesurez toujours au 1/8'' le plus près, à la baisse si 1/16''

2. Mesurer la hauteur

- ✓ Mesurez la hauteur en bas, au centre de la fenêtre.
- ✓ Une profondeur de 3 1/2'' est requise si l'on veut que le boîtier ne dépasse aucunement le cadre de la fenêtre.